



TRAITEMENT ECN-2 POUR 8 ROULEAU DE FILM

AVERTISSEMENT: ce kit contient des produits chimiques qui peuvent être nocifs en cas de mauvaise utilisation, gardez hors de la portée des enfants

Matériel nécessaire:

Minuterie, thermomètre, cuve de traitement ou processeur, 6 conteneurs de produits chimiques de 0.5 litre, cylindre gradué, chiffon en microfibre, bain-marie, gants, masque et protection oculaire.

MÉLANGE DE PRODUITS CHIMIQUES:

Utilisez de l'eau distillée pour tous les mélanges.

VEUILLEZ NOTER QUE SI VOUS PRÉPAREZ POUR L'UTILISATION DE DEUX ROULEAUX DE 35 MM DANS UN RÉSERVOIR PATERSON, FAITES 580 ML DE SOLUTION. TOUS LES AUTRES UTILISATIONS UTILISER 500ML.

RÉVÉLATEUR: Mélangez les paquet A+B dans 400 ml d'eau chauffée à 45 degrés C (113 F). Remuez jusqu'à la dissolution puis remplissez pour faire 500ml-580ml.

BAIN D'ARRÊT: Ajoutez à 400 ml d'eau, puis remplissez pour faire 500ml-580ml.

BLANCHIMENT: Mélangez le paquet dans 400 ml d'eau chauffée à 38 degrés C (100F). Remuez jusqu'à la dissolution puis remplissez pour faire 500ml-580ml.

FIXATEUR: Ajoutez de l'eau à température ambiante au fixateur pour obtenir 500ml-580ml.

STABILISATEUR: Ajoutez à 500ml-580ml d'eau à température ambiante.

DÉVELOPPEMENT: Réchauffez le révélateur, le bain d'arrêt, le blanchiment et le fixateur à 39°C / 102°F.

Pour le traitement Jobo ou machine - Réchauffez le révélateur, le bain d'arrêt, le blanchiment et le fixateur à 38C / 100F.

Chaque produit chimique peut être réutilisé jusqu'à ce que la capacité de 8 rouleaux soit atteinte.

RÉVÉLATEUR: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **3 minutes et 30 secondes** se soient écoulées. (**4 minutes et 15 secondes pour 580 ml**)

Pour le traitement Jobo ou machine - **3 minutes**

BAIN D'ARRÊT: Ajoutez le bain d'arrêt, inversez une fois et laissez reposer pendant **30 secondes**.

RINÇAGE: Échangez l'eau trois fois.

BLANCHIMENT: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **3 minutes** se soient écoulées. (**3 minutes 40 secondes pour 580 ml**)

RINÇAGE: Remplacez l'eau trois fois.

FIXATEUR: Remplissez la cuve, inversez continuellement pendant 10 secondes, puis quatre inversions toutes les 30 secondes jusqu'à ce que **2 minutes et 30 secondes** se soient écoulées. (**3 minutes pour 580 ml**)

RINÇAGE: Échangez l'eau pendant **5 minutes**.

STABILISATEUR: Trempez dans le stabilisateur pendant **1 minute** à température ambiante

Accrochez le film pour qu'il sèche dans un endroit sans poussière.
Bouchez toutes les bouteilles et conservez-les à température ambiante.